

Bedienungs-Hinweise

SW - JR 508



Zum Öffnen und Schließen aller Türen muss der Funkschlüssel innerhalb 2 Sek. zweimal betätigt werden.

Technische Ausstattung:

- 125 PS Diesel mit ABS, ESP und Airbag vorne
- Vorderradantrieb (wichtig auch für Schneeketten)
- Klimaanlage
- Navigationsgerät
- Rückfahrkamera
- Frontscheibenheizung
- Höhe 2,40 m
- Länge 5,90 m

Hinweise zur Bedienung:

- Vorglühen nötig.
- Tankdeckel auf der Fahrerseite neben der Fahrertür. Zum Öffnen den Schlüssel im Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Motorhaube öffnen. Zum Entriegeln Schlüssel zuerst nach links drehen und die Motorhaube etwas anheben. Danach den Schlüssel bis zum Anschlag nach rechts drehen und die Haube öffnen.
- Reifenluftdruck für Reifen 195/70 R15: 4,0 vorne und 4,5 hinten

Hinweise zur Beachtung:

- **Rauchverbot** im Fahrzeug,
- Sitzbänke dürfen nicht ausgebaut werden,
- für den Fahrer gilt die **0,0 Promillegrenze**.
- das Fahrzeug hat sehr **große Ausmaße**, Vorsicht bei Kurvenfahren, Einparken und Rangieren,
- **Toten Winkel** beim Ausscheren (Autobahn) beachten, Blick nach hinten und zur Seite,
- Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten sind zu beachten, Strafmandate gehen zu Lasten des Fahrers.
- Die Maximalanzahl der Personen, die befördert werden darf, beträgt acht zzgl. Fahrer/in.
- für alle Fahrgäste gilt die **Anschnallpflicht**.
- **Kindersitze** sind bis zum 12. Geburtstag oder einer Körpergröße von 150 cm Pflicht, der KJR stellt keine zur Verfügung.

Pannen, Unfällen oder Schäden

- Für Pannen besteht ein Schutzbrief (liegt im Fahrzeug) der in Anspruch genommen werden kann.
- Kleinere Defekte (z.B. Glühlampen), die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind in eigener Zuständigkeit zu beheben. Die Kosten werden erstattet.
- Unfälle und auftretende Schäden sind unverzüglich dem Kreisjugendring zu melden.
- Bei Unfällen ist in jedem Fall die Aufnahme durch die Polizei zu veranlassen.
- Reparaturen sind nur nach Absprache mit dem Kreisjugendring in Auftrag zu geben.
- Als Versicherungsnachweis im In- und Ausland liegt die grüne Versicherungskarte im Fahrzeug.

Übernahme

- Bei Übernahme hat der/die Abholer/in sich vom ordnungsgemäßen Zustand zu überzeugen. Schäden und Mängel sind nach Möglichkeit vor Fahrtbeginn zu melden.
- Insbesondere sind zu überprüfen: *Treibstoffstand, Ölstand, Reifenluftdruck, Schäden an der Karosserie, Schäden im Innenraum, Funktion der Beleuchtungsanlage, sauberer Zustand*
- Mit Fahrtbeginn erklärt der/die Entleiher/in, das Fahrzeug in einwandfreiem Zustand übernommen zu haben.

Rückgabe

- Sauber durch feuchte Innen- und Außenreinigung,
- Vollgetankt (Diesel),
- Ölstand ist zu überprüfen nach längeren Fahrten und ggf. nachzufüllen. Öl, das während der Fahrt nachgefüllt wird, wird erstattet.
- Die Fahrzeugschlüssel, das ausgefüllte und unterschriebene Formblatt Nutzungsnachweis und die Checkliste sind innerhalb von 3 Tagen in der Geschäftsstelle abzugeben.

Tel-Nr. für Meldungen: (0 97 21) 6 46 20 33